



## MOTOR - CHLADENIE



## Montáž a demontáž skrine chladiaceho ventilátora (sahara)

### Demontáž:

- sahara môže byť vymontovaná aj pri zabudovanom motore. K zdvihnutiu skrine musí byt odskrutkovaný motorový kryt. Je lepšie, ak je motor vymontovaný.
- odpojiť zemniaci kábel z batérie
- zhodiť vzduchový filter, odnat horkovzdušné hadice
- vybrať vedenie karburátora a vodiacu rúru vytiahnut
- vymontovať karburátor
- zhodiť klinový remen
- vytiahnut elektrické vedenie od alternátora (dynama) a zapalovacej cievky
- zhodiť napínací pás alternátora
- pri úprave škrtiaceho krúžku: vratnú pružinu vymontovať a 2 skrutky SW 10 zo škrtiaceho krúžku vyhodit.



- skrutky s drážkou po oboch stranách sahary odskrutkovať.
- chrobák 1300 / 1600: zdemontovať odvetrávaciu misku pre chladic oleja
- vymontovať termostat spolu so spojovacou tycou
- saharu spolu s reguláciou a alternátorom vybrať smerom hore tak, aby sa pri tom nepoškodil chladic olej

### Montáž:

- pri poklesnutí puzdra (sahary), spojovaciu tyc termostatu pretiahnuť otvorom v hlave valcov. Dbať pri tom na to, aby sa plášt valca bokom celkom zachytil o saharu. Ak je potrebné, opláštenie valca opatrne prispôsobiť.
- pri úprave škrtiaceho krúžku: nasadiť škrtiaci krúžok, vycentrovať ho k nasávaciemu hrdlu, na pridržiavací plech ho naskrutkovať na nasadiť vratnú pružinu.
- namontovať termostat

- osadiť vedenie karburátora a vodiacu rúru, namontovať karburátor, nastaviť tiahlo karburátora
- alternátor zaistiť s napínacím pásom, nahodiť klinový remen a našponovať ho.
- zapojiť elektrické vedenie na alternátor a na zapalovaciu cievku.
- nasadiť horkovzdušné hadice a vzduchový filter
- zapojiť batériu

## **Montáž a demontáž termostatu**

### **Demontáž:**


- zdemontovať pravý zadný vodiaci plech horúceho vzduchu
- termostat vyhodiť z držiaka a odskrutkovať ho od spojovacej tyce

### **Montáž:**

- termostat naskrutkovať na spojovaciu tyc a upevniť ho do držiaka.
- termostat nastaviť
- spodný vodiaci plech namontovať

### **Nastavenie termostatu:**


- termostat naskrutkovať na spojovaciu tyc.



- maticu k upevneniu držiaku termostatu vyhodiť.
- termostat tlaciť nahor tak, že klapky stoja v **aufstellung**
- držiak termostatu osadiť tak, že sa termostat dotýka na držiahu vrchného dorazu.
- skontrolovať funkciu regulácie termostatu
- termostat pevne dotiahnut v držiaku

### Kontrola termostatu:

- termostat vymontovať
- termostat položiť do vodného kúpela. Kúpel zohriat na + 65 °C až + 70 °C.



- pri tejto teplote musí byt vytlacená dlžka  $a$  = najmenej 46 mm.